

Montageanleitung

mechanische Scheibenzuganlage Typ 180 und 180LP

Befestigen Sie die Antriebsmaschine mit 2 Schrauben auf dem Schießtisch.
Danach wird die Auflaufvorrichtung an der Wand befestigt und der Kugelfang eingehängt.
(Maße zur Befestigung entnehmen Sie dem Montageplan).
Der Scheibenträger wird mit der vorderen Öse mit dem oben liegenden Zugseil verbunden.
Das Zugseil wird nun über die beiden Rollen gelegt und an der hinteren Öse des Scheibenträgers befestigt. Das Zugseil muss so straff angezogen werden, dass der Scheibenträger während des Transports nicht kippt. Durch Kurbelbewegungen wird der Scheibenträger in Schussposition gebracht, bzw. zur Schusskontrolle wieder zurückbefördert.

